

B3bag

Instructies en tips



makkelijk veel spullen meenemen op de fiets

B3bag[®]

Verantwoordelijkheid

De gebruiker moet de fiets goed aan de fiets vastmaken. De haken moeten goed worden afgesteld en de lock moet worden gebruikt om ongelukken te voorkomen.

B3 is niet verantwoordelijk voor ongelukken die veroorzaakt worden doordat de tas van de fiets valt en/of een val veroorzaken met de fiets. In geval dat er ongelukken gebeuren met de tas, is dit ter verantwoording van de gebruiker.



B3bag[®]



De bovenhaken instellen

De twee bovenhaken moeten redelijk stevig om de bagagedrager klemmen. Omdat de buizen van bagagedragers in dikte verschillen, moet je de haken waarschijnlijk iets bijstellen. Met een kruiskopschroevendraaier draai je de schroef in of uit tot deze goed is ingesteld. De tas moet met een stevig rukje loskomen van de drager. Als de tas er zonder rukje afkomt, zit hij te los en moet je hem iets bijstellen.



De grote haak optie

De grote haak is een extra optie, die kan worden gebruikt om te voorkomen dat een lege tas te veel kleppert. Als je de haak gebruikt, moet je oppassen dat je geen obstakels raakt, want dan kan de tas beschadigen. Dit valt niet onder de garantie. De haak wordt niet standaard meegeleverd en kan op aanvraag worden opgestuurd.



B3bag[®]



Vergrendeling

Tussen de twee bovenhaken bevindt zich de vergrendeling. Door het bovenste deel te draaien kun je de tas vergrendelen.

Zorg dat de tas vergrendeld is tijdens het fietsen. Dit voorkomt diefstal en de tas kan ook niet van de bagagedrager vallen waardoor er ongelukken zouden kunnen gebeuren. B3 kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Voor extra veiligheid kun je een dunne kabel met slotje door het oogje trekken.


Rits dicht

De tas is waterdicht. Zorg ervoor dat de rits dicht zit als het regent, anders komt er water in het vak van de hendel.

B3bag[®]



Pletscher



Ursus Jumbo

Fietsen standaard
Zorg voor een goede standaard onder je fiets. Omdat je in de B3 Bag veel kunt meenemen, wordt er meer van de standaard gevraagd. Hier zie je twee voorbeelden die goed voldoen.

B3bag[®]



Tilgreep

Gebruik bij een zwaar beladen tas ook de buitenste greep. Daarmee wordt het tillen een stuk gemakkelijker.

B3bag[®]



Sluiting

De tas kan op verschillende manier worden gesloten. Je kunt hem naar binnen oprollen, naar buiten of je kunt hem helemaal tot bovenaan vullen en in het midden sluiten.

B3bag®



Waarschuwing

Hang niet 2 tassen aan een kant van het winkelwagentje. Er is dan risico dat de hele winkelwagen naar een kant omvalt.



Tijdens het winkelen
Hang de tas met de bovenhaken aan de rand van het winkelwagentje, zodat er ruimte overblijft voor de boodschappen.

B3bag[®]



We wensen je veel plezier met de B3bag.
Als je vragen of suggesties hebt, neem dan gerust
contact met ons op.

B3bag

De Bosch Kemperlaan 8
3818 HC Amersfoort,
The Netherlands
Tel. +31 6 52685570
info@b3bag.eu
www.b3bag.eu

B3 Bag is design by Christian Suurmeijer www.greenolution.nl

Moving forward with zero emission mobility